



Bomba de Calor Industek RV

RV 25, RV 45, RV 75 e RV 120

Manual de Operação

ÍNDICE

2. VISTA GERAL63. VISTA EXPODIDA.74. FLUXOGRAMA DE OPERAÇÃO.85. FAIXA DE OPERAÇÃO.96. INSTALAÇÃO97. QUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS148. INSTALAÇÃO ELÉTRICA159. DIAGRAMA ELÉTRICO1710. DOWNLOAD E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS2111. CONFIGURAÇÃO WI-FI2812. CONTROLADOR2913. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO3014. DEFINIÇÃO DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO3515. DESCONGELAMENTO MANUAL3516. VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE OPERAÇÃO3617. CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS DE OPERAÇÃO3619. MANUTENÇÃO DE PARÂMETROS3719. MANUTENÇÃO3819. MANUTENÇÃO3920. SUGESTÕES DE ECONOMIA4021. GARANTIA41	1. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	.4
3. VISTA EXPODIDA	2. VISTA GERAL	.6
4. FLUXOGRAMA DE OPERAÇÃO	3. VISTA EXPODIDA	.7
5. FAIXA DE OPERAÇÃO 9 6. INSTALAÇÃO 9 7. QUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 14 8. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 15 9. DIAGRAMA ELÉTRICO 17 10. DOWNLOAD E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS 21 11. CONFIGURAÇÃO WI-FI 28 12. CONTROLADOR 29 13. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 30 14. DEFINIÇÃO DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 35 15. DESCONGELAMENTO MANUAL 35 16. VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE OPERAÇÃO 36 17. CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS 37 18. INFORMAÇÕES DE OPERAÇÃO 36 19. MANUTENÇÃO 39 20. SUGESTÕES DE ECONOMIA 40 21. GARANTIA 41	4. FLUXOGRAMA DE OPERAÇÃO	. 8
6. INSTALAÇÃO 9 7. QUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 14 8. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 15 9. DIAGRAMA ELÉTRICO 17 10. DOWNLOAD E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS 21 11. CONFIGURAÇÃO WI-FI 28 12. CONTROLADOR 29 13. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 30 14. DEFINIÇÃO DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 35 15. DESCONGELAMENTO MANUAL 35 16. VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE OPERAÇÃO 36 17. CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS 37 18. INFORMAÇÕES DE OPERAÇÃO 36 19. MANUTENÇÃO 39 20. SUGESTÕES DE ECONOMIA 40 21. GARANTIA 41	5. FAIXA DE OPERAÇÃO	. 9
7. QUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 14 8. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 15 9. DIAGRAMA ELÉTRICO 17 10. DOWNLOAD E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS 21 11. CONFIGURAÇÃO WI-FI 28 12. CONTROLADOR 29 13. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 30 14. DEFINIÇÃO DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 35 15. DESCONGELAMENTO MANUAL 35 16. VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE OPERAÇÃO 36 17. CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS 37 18. INFORMAÇÕES DE OPERAÇÃO 36 19. MANUTENÇÃO 39 20. SUGESTÕES DE ECONOMIA 40 21. GARANTIA 41	6. INSTALAÇÃO	. 9
8. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 15 9. DIAGRAMA ELÉTRICO 17 10. DOWNLOAD E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS 21 11. CONFIGURAÇÃO WI-FI 28 12. CONTROLADOR 29 13. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 30 14. DEFINIÇÃO DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 35 15. DESCONGELAMENTO MANUAL 35 16. VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE OPERAÇÃO 36 17. CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS 37 18. INFORMAÇÕES DE OPERAÇÃO 36 19. MANUTENÇÃO 39 20. SUGESTÕES DE ECONOMIA 40 21. GARANTIA 41	7. QUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	. 14
9. DIAGRAMA ELÉTRICO 17 10. DOWNLOAD E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS 21 11. CONFIGURAÇÃO WI-FI 28 12. CONTROLADOR 29 13. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 30 14. DEFINIÇÃO DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 35 15. DESCONGELAMENTO MANUAL 35 16. VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE OPERAÇÃO 36 17. CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS 37 18. INFORMAÇÕES DE OPERAÇÃO 38 19. MANUTENÇÃO 39 20. SUGESTÕES DE ECONOMIA 40 21. GARANTIA 41	8. INSTALAÇÃO ELÉTRICA	. 15
10. DOWNLOAD E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS 21 11. CONFIGURAÇÃO WI-FI 28 12. CONTROLADOR 29 13. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 30 14. DEFINIÇÃO DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 35 15. DESCONGELAMENTO MANUAL 35 16. VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE OPERAÇÃO 36 17. CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS 37 18. INFORMAÇÕES DE OPERAÇÃO 38 19. MANUTENÇÃO 39 20. SUGESTÕES DE ECONOMIA 40 21. GARANTIA 41	9. DIAGRAMA ELÉTRICO	. 17
11. CONFIGURAÇÃO WI-FI 28 12. CONTROLADOR 29 13. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 30 14. DEFINIÇÃO DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 35 15. DESCONGELAMENTO MANUAL 35 16. VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE OPERAÇÃO 36 17. CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS 37 18. INFORMAÇÕES DE OPERAÇÃO 38 19. MANUTENÇÃO 39 20. SUGESTÕES DE ECONOMIA 40 21. GARANTIA 41	10. DOWNLOAD E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS	. 21
12. CONTROLADOR 29 13. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 30 14. DEFINIÇÃO DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 35 15. DESCONGELAMENTO MANUAL 35 16. VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE OPERAÇÃO 36 17. CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS 37 18. INFORMAÇÕES DE OPERAÇÃO 38 19. MANUTENÇÃO 39 20. SUGESTÕES DE ECONOMIA 40 21. GARANTIA 41	11. CONFIGURAÇÃO WI-FI	. 28
13. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 30 14. DEFINIÇÃO DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 35 15. DESCONGELAMENTO MANUAL 35 16. VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE OPERAÇÃO 36 17. CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS 37 18. INFORMAÇÕES DE OPERAÇÃO 38 19. MANUTENÇÃO 39 20. SUGESTÕES DE ECONOMIA 40 21. GARANTIA 41	12. CONTROLADOR	. 29
14. DEFINIÇÃO DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 35 15. DESCONGELAMENTO MANUAL 35 16. VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE OPERAÇÃO 36 17. CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS 37 18. INFORMAÇÕES DE OPERAÇÃO 38 19. MANUTENÇÃO 39 20. SUGESTÕES DE ECONOMIA 40 21. GARANTIA 41	13. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO	. 30
15. DESCONGELAMENTO MANUAL 35 16. VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE OPERAÇÃO 36 17. CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS 37 18. INFORMAÇÕES DE OPERAÇÃO 38 19. MANUTENÇÃO 39 20. SUGESTÕES DE ECONOMIA 40 21. GARANTIA 41	14. DEFINIÇÃO DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	. 35
16. VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE OPERAÇÃO 36 17. CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS 37 18. INFORMAÇÕES DE OPERAÇÃO 38 19. MANUTENÇÃO 39 20. SUGESTÕES DE ECONOMIA 40 21. GARANTIA 41	15. DESCONGELAMENTO MANUAL	. 35
17. CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS 37 18. INFORMAÇÕES DE OPERAÇÃO 38 19. MANUTENÇÃO 39 20. SUGESTÕES DE ECONOMIA 40 21. GARANTIA 41	16. VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE OPERAÇÃO	• 36
18. INFORMAÇÕES DE OPERAÇÃO 38 19. MANUTENÇÃO 39 20. SUGESTÕES DE ECONOMIA 40 21. GARANTIA 41	17. CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS	. 37
19. MANUTENÇÃO	18. INFORMAÇÕES DE OPERAÇÃO	• 38
20. SUGESTÕES DE ECONOMIA	19. MANUTENÇÃO	. 39
21. GARANTIA	20. SUGESTÕES DE ECONOMIA	. 40
	21. GARANTIA	. 41

Parabéns por adquirir uma Bomba de Calor INDUSTEK desenvolvida para oferecer maior desempenho com muito mais economia.

Trabalhamos com produtos que possuem alta tecnologia, garantindo mais durabilidade e segurança.

Para sua maior comodidade, disponibilizamos técnicos credenciados em diversas regiões do Brasil, os quais são amplamente qualificados a prestar serviços de instalação e manutenção dos produtos INDUSTEK.

Oferecemos também um servico exclusivo de atendimento gratuito ao consumidor para esclarecimento de dúvidas, informações sobre as nossas assistências, instaladores e ouvidoria.

ATENÇÃO Antes de solicitar a instalação de seu aparelho leia todo o conteúdo deste manual. leia todo o conteúdo deste manual.

Este produto deve ser instalado em acordo com as normas vigentes e orientações deste manual. Se o produto for instalado fora das normas exigidas, o cliente perde o direito da garantia INDUSTEK.

A garantia estendida somente é concedida através das nossas assistências técnicas credenciadas.

Este manual está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para ter acesso a novas versões acesse nosso site: www.industek.com.br.

ESTE EQUIPAMENTO NÃO TEM DIREITO À PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL E NÃO PODE CAUSAR INTERFERÊNCIA EM SISTEMAS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS.

1. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar o trabalho de instalação do produto, certifique-se de que ele seja compatível com as necessidades do projeto.

Caso seja detectada alguma irregularidade relacionada à capacidade térmica do aparelho, solicite ao proprietário que tome as providências necessárias para a substituição do produto.

Os pontos de alimentação elétrica e aterramento devem ser dimensionados de acordo com a norma ABNT NBR5410 e instalados por um profissional qualificado.

Equipamento foi desenvolvido de maneira que possa ser instalado e utilizado em segurança, desde que sejam aplicadas as recomendações contidas neste manual.

Adicionalmente, os seguintes cuidados devem ser tomados:

- Só instale o produto depois de atendidos os requisitos acima;
- Utilize equipamentos de proteção individual (EPI);
- Mantenha sempre um extintor de incêndio em perfeito estado próximo ao local de trabalho;
- Não instale o produto em locais de risco, atmosfera combustível/explosiva, oleosa, ar marítimo, gás sulfuroso, ou em condições ambientais especiais (correntes de ar, fontes de calor, estufas, fornos etc.);
- Escolha uma superfície que consiga suportar o peso do produto;
- Enquanto estiver trabalhando no produto (instalação ou manutenção), certifique-se de que a alimentação elétrica esteja desligada;
- Somente pessoal treinado e qualificado deve instalar ou realizar a manutenção do equipamento. Observe as precauções a serem tomadas, avisos e etiquetas dispostas nas unidades e outras precauções de segurança;

• Este equipamento requer uma instalação especializada em virtude das suas características peculiares e da necessidade de se acoplarem ao sistema tubulações de água, fiação elétrica etc. Estes complementos não acompanham o equipamento e suas especificações variam de acordo com a característica da instalação;

• Para que a instalação seja executada corretamente com segurança e preservação da garantia total recomendamos os serviços de uma empresa qualificada/credenciada Industek;

• Tanto a execução de serviços e reparos por empresas ou pessoas não credenciadas/ qualificadas como a reposição de peças não originais, poderão trazer danos ao equipamento causando alteração na garantia;

1. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

• Não instale o equipamento próximo a condutores de gás. Se o gás entrar em contato com o equipamento, poderá provocar incêndio;

• O equipamento tem que ser aterrado adequadamente. O fio-terra nunca deve estar conectado a condutores de gás, eletricidade, água ou de telefone. Se o aterramento não for realizado adequadamente, poderão ocorrer choques elétricos;

• É necessário a instalação de disjuntores adequados para a proteção do equipamento, da instalação elétrica e do usuário;

• Certifique-se de instalar o tubo de drenagem com as inclinações necessárias para a vazão da água;

• Não utilize extensões nem "benjamins" onde estejam conectados outros equipamentos evitando assim choques, superaquecimento dos fios ou incêndio;

• Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído por uma assistência técnica autorizada Industek, a fim de evitar riscos;

• Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiencia e conhecimento, a mesmo que se tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;

• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. (IEC 60335-1/2006);

• Não utilize aerossóis (inseticidas, tintas etc.) perto do equipamento e muito menos sobre ele, pois poderá provocar fogo;

• Não colocar objetos sobre o produto, bem como não permita que pessoas sentem sobre ele;

• Não instale o equipamento em locais onde o fluxo de ar alcance diretamente plantas ou animais, pois poderá causar-lhes danos;

• Não insira qualquer objeto nas aberturas de ventilação do equipamento que possa danificálo ou mesmo reduzir sua eficiência;

• Não introduza objetos dentro da bomba através das aberturas de alimentação elétrica, hélice e circulação de água, isto pode danificar o aparelho e causar ferimentos aos usuários;

• Antes de limpar o equipamento, desligue o disjuntor.

1. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

• Se o equipamento tiver que permanecer inativo por longos períodos, feche os registros de entrada e saída de água do produto, faça a drenagem da água do condensador e desligue o disjuntor.

• A alimentação elétrica do local deve ser compatível com o aparelho para evitar danos aos componentes internos.

2. VISTA GERAL



3. VISTA EXPODIDA



1	N⁰	Descrição	N⁰	Descrição
	1	Grade do ventilador	13	Tampa superior
	2	Tampa frontal	14	Tela protetora
	3	Condensador tube-in-tube de titânio	15	Tampa lateral direita de ABS
	4	Hélice do ventilador	16	Controlador
	5	Motor do ventilador	17	Filtro secador
	6	Tampa lateral esquerda de ABS	18	Pressostatos de alta e baixa
	7	Estrutura interna esquerda	19	Estrutura direita
	8	Evaporador	20	Compressor
	9	Estrutura para ventilador		
	10	Estrutura superior		
	11	Transformador		
	12	Tampa da caixa da eletrônica		

o 17, aixa

4. FLUXOGRAMA DE OPERAÇÃO

Durante a operação do produto para aquecimento de água, o compressor e o motor ventilador serão acionados, iniciando o deslocamento volumétrico do fluido refrigerante pelo circuito interno.



Durante o processo de operação, a bomba de calor RV absorverá grande parte da energia térmica do ar e a transferirá para a água, juntamente com a energia proveniente do trabalho do compressor.

5. FAIXA DE OPERAÇÃO

Temperatura Ambiente: -10°C ~ 43°C Temperatura Mínima de Entrada de água: 8°C Temperatura Máxima de saída de água: 40°C

6. INSTALAÇÃO

6.1 RECOMENDAÇÕES

Recomendamos que a instalação seja realizada por uma assistência técnica autorizada, ou por profissionais devidamente habilitados.

A instalação deve obedecer às normas brasileiras e requisitos legais correlatos aplicáveis, dentre as quais podem ser citadas:

- NBR 5626 Instalação predial de água fria.
- NBR 7198 Projeto e execução de instalações prediais de água quente.
- NBR 5410 Instalações elétricas de baixa tensão.
- NBR 9818 Projeto de execução de piscina (tanque e área circundante) Procedimento

• NBR 10339 - Projeto e execução de piscina -Sistema de recirculação e tratamento - Procedimento.

6.2 LOCAL DE INSTALAÇÃO

O produto deverá ser instalado sobre uma superfície nivelada que suporte o peso do produto.

O produto deverá ser posicionado no local escolhido, respeitando as distancias mínimas entre obstáculos laterais, traseiros, frontais e superiores.

Durante a operação do produto para aquecimento de água, o compressor e o motor ventilador serão acionados, iniciando o deslocamento volumétrico do fluido refrigerante pelo circuito interno.



O produto deverá ser instalado ao ar livre, para aumentar a troca de calor com o ambiente.

Evite instalar o produto em local onde há vegetação ou debaixo de árvores. As folhas podem cair sobre o produto, prejudicando seu funcionamento.

6. INSTALAÇÃO

6.3 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

A Instalação hidráulica deve ser realizada por profissionais habilitados. Seguem sugestões de instalação para o seu projeto.

INSTALAÇÃO BOMBA DE CALOR COM BOMBA DE ÁGUA DO SISTEMA DE FILTRAGEM



INSTALAÇÃO BOMBA CALOR PISCINA + SPA COM BOMBA DE ÁGUA DO SISTEMA DO SISTEMA DE FILTRAGEM





INSTALAÇÃO DE BOMBA DE CALOR EM PARALELO COM A BOMBA DE CIRCULAÇÃO DEDICADA

Recomendações

Uso de tubulações em PVC compatíveis com o projeto hidráulico previamente realizado;

• Uso de conexões, uniões e registros de PVC para facilitar a montagem e manutenção;

• Os registros de entrada de água, saída de água e by-pass devem ser instalados de forma a serem facilmente acessados pelo usuário.

6.3.1 REGISTRO DE BY-PASS

Deve ser instalado um registro de by-pass entre o registro de entrada e saída de água do produto para regular a vazão da água do circuito hidráulico.

O registro de by-pass deve ser regulado, respeitando a vazão nominal do produto.

6.3.2 BOMBA DE CIRCULAÇÃO

Deve ser instalado uma bomba de circulação de água compatível com as dimensões da piscina e o tempo de filtragem diário.

A bomba deverá ser dimensionada considerando todas as perdas de carga do circuito hidráulico.

A bomba deverá ter uma vazão que permita que o produto receba um fluxo de água compatível com sua característica de operação.

Selecionar uma bomba de circulação de água conforme a vazão de cada modelo de bomba de calor

MODELO	VAZÃO DE ÁGUA NOMINAL (m³/h)	DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO (mm)
RV 25	2,5	50
RV 45	4,5	50
RV 75	6,5	50
RV 120	10	50

A vazão indicada na tabela deverá ser a vazão que está entrando na bomba de calor. Para isso, calcule a perda de carga da tubulação, conexões e distâncias de acordo com sua instalação.

7. QUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		RV 25	RV 45	RV 75	RV 120	
Para os dados ab	Para os dados abaixo Temperatura do Ambiente: 26°C / Umidade do Ar: 80% / Temperatura de Entrada da água: 26°C / Temperatura de saída da água: 28°C					
Capacidado do aquesimento	BTU/h	6.000 ~ 26.000	10.000 ~ 45.000	16.000 ~ 72.000	22.000 ~ 118.000	
capacidade de aquecimento	W	1.760 ~ 7.620	2.930 ~ 13.190	4.690 ~ 21.100	6.450 ~ 34.580	
Potência Nominal	W	130 ~ 1.100	220 ~ 1.880	360 ~ 3.030	480 ~ 4.300	
COP	W/W	6,8 ~ 15,8	6,8 ~ 16	6,8 ~ 15,8	6,8 ~ 15,8	
Para	os dados ab	aixo Temperatura do Ambiente: 35°	C / Temperatura de Entrada da água	: 29°C / Temperatura de saída da a	água: 27°C	
Capacidado do rosfriamonto	BTU/h	4.000 ~ 14.000	6.000 ~ 23.000	10.000 ~ 38.000	13.000 ~ 60.000	
capacidade de resinamento	W	1.170 ~ 4.100	1.760 ~ 6.740	2.930 ~ 11.140	3.810 ~ 17.580	
Potência Nominal	W	170 ~ 1.150	270 ~ 1.880	440 ~ 3.110	650 ~ 4.740	
EER		3,56 ~ 6,88	3,58 ~ 6,52	3,58 ~ 6,66	3,7 ~ 5,86	
			Dados Gerais			
Alimentação Elétrica			Monofásico 220V / 6	0 Hz		
Potência Máx.	KW	2,053	3,656	4,985	6,932	
Corrente Máx.	А	9,33	16,62	22,66	31,5	
Disjuntor mínimo de Curva C	Α	12A	25A	32A	40A	
Seção do Cabo elétrico	mm ²	3~1,5	3~2,5	3~4,0	3~6,0	
Seção máxima do Terminal	mm ²	4	4	4	6	
Fluido Refrigetante		R32	R32	R32	R32	
Condensador		Tube-In-Tube Titânio	Tube-In-Tube Titânio	Tube-In-Tube Titânio	Tube-In-Tube Titânio	
Direção de Fluxo de Ar		Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	
Vazão de água	m³/h	2,50	4,50	6,50	10,00	
Diâmetro Nominal dos tubos		50	50	50	50	
Tipo de degelo - Automático		por Válvula 4 vias	por Válvula 4 vias	por Válvula 4 vias	por Válvula 4 vias	
Faixa de temp. de trabalho	°C	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	
Nível de ruído	dB(A)	≤ 43	≤ 46	≤ 46	≤ 48	
Material das Tampas e Gabin	ete	Plástico ABS	Plástico ABS	Plástico ABS	Plástico ABS	
Grau de proteção		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	
Dimensões do produto	(L X P x A) mm	864 x 349 x 592	925 x 364 x 642	925 x 364 x 642	1084 x 399 x 737	
Dimensões da embalagem	(L X P x A) mm	930 x 400 x 640	990 x 435 x 760	990 x 435 x 760	1146 x 460 x 862	
Peso líq. Bruto	kg	42 / 53	53 / 64	58 / 69	98 / 110	

Observação: A seção dos cabos elétricos está dimensionada para um disjuntor com até 15 metros do equipamento. Caso a distância seja maior, calcule seções maiores de acordo com a norma ABNT NBR 5410 em sua versão mais atualizada.

8. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

8.1 ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA

A seguir encontram-se os procedimentos a serem tomados quanto a alimentação elétrica do produto.

Confira a tensão de alimentação na placa de identificação do modelo adquirido e leia atentamente as recomendações a seguir:

- A conexão dos cabos de alimentação deverão ser feitos direto na chave contatora indicada nos esquemas das páginas 17, 18, 19 e 20.
- O produto deverá ser alimentado com um circuito elétrico independente. Nunca conectar outros equipamentos elétricos no mesmo circuito.
- Certifique de apertar as conexões elétricas para evitar que elas venham a afrouxar devido as vibrações durante o funcionamento.
- Verifique os dados elétricos na etiqueta do produto.
- Certifique-se de que a tensão de alimentação do circuito está compatível com a tensão nominal do produto e dentro da faixa de fornecimento da concessionária de energia.
- Dimensionar o circuito de alimentação elétrica conforme norma ABNT NBR 5410 (sempre considerar a última versão na norma publicada).
- O cordão de alimentação elétrica deverá ter cobertura de policloropeno sendo certificado conforme norma IEC 60245 IEC57.
- Certifique-se que o produto se encontra devidamente aterrado.

8.2 DISJUNTOR PROTEÇÃO

Recomenda-se instalar disjuntores de boa qualidade, com capacidade de 20% acima da corrente máxima do aparelho.

8.3 ACIONAMENTO DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO

O acionamento da bomba de circulação de água é feito automaticamente pelo produto.

A chave contatora de 12A para a alimentação elétrica possui contatos destinados para a alimentação da bomba de circulação nos esquemas de cada modelo, com tensão monofásica 220V-60Hz.

Para a alimentação da bomba de calor e bomba de circulação, solte os parafusos dos contatos indicados insira os cabos indicados com terminais apropriados. Em seguida aperte os parafusos dos contatos firmemente.

8. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Caso queira que um outro controlador faça a automação do aquecimento, desconsidere a ligação da bomba d'água na chave contatora e siga o manual do controlador.

Ao instalar uma bomba de circulação de água monofásica 220V-60Hz, a alimentação da bomba poderá ser feita diretamente através dos terminais 1L1 e 3L2, lembrando que a chave contatora interna do equipamento é de 12A.



CHECK-LIST

Antes de operar a Bomba de Calor pela primeira vez, o profissional qualificado e treinado responsável pela instalação deve certificar-se que todos os itens descritos abaixo sejam checados:

- Produto instalado no ambiente externo, com boa circulação de ar;
- Instalação respeita as distâncias mínima livres especificadas no manual do produto;
- Produto está com calço de borracha e instalado sob base plana e nivelada;
- Tensão de alimentação está conforme as especificações do produto;
- Os cabos elétricos estão adequados para potência do produto;
- Disjuntor está correto para potência do produto;
- Aterramento elétrico está adequado;
- Tubulação hidráulica está limpa, livre de qualquer sujeira;
- Vazão de água atende a especificação do produto;
- Registros de entrada, saída e "by-pass" estão ajustados;
- Sistema de drenagem de água conectado ao produto.

Modelo: RV 25



Modelo: RV 45



LEGENDA			
Outlet Temp.	Sensor de Temp. Saída da		
	água		
Inlet Temp.	Sensor de Temp. Entrada		
	da água		
Suc Temp.	Sensor de Temp. Sucção		
	do Comp.		
Exhaust Temp.	Sensor de Temp.		
	Descarga do Comp.		
Amb. Temp.	Sensor de Temp.		
	Ambiente		
Coil Temp. 2	Sensor de Temp. Entrada		
	do Evap.		
Coil Temp. 1	Sensor de Temp. Entrada		
	do Condens.		
MF	Motor do Ventilador		
KA1	Relé		
4WV	Válvula 4 Vias		
HPS	Pressostato de Alta		
LPS	Pressostato de Baixa		
WFS	Pressostato de Água		
COMP	Compressor		
EEV1	Válvula de Expansão	Logor	da da Car
	Eletrônica	Leger	iua de cor
XT1	Representação do Contator	BU Azul	RD Vermelho
Abbreviation	Descrição	GN Verde	Y Amarelo

Modelo: RV 75



LEGENDA

		_	
Outlet Temp.	Sensor de Temp. Saída da água		
Inlet Temp.	Sensor de Temp. Entrada da água	1	
Suc Temp.	Sensor de Temp. Sucção do Comp.		
Exhaust Temp.	Sensor de Temp. Descarga do Comp.		
Amb. Temp.	Sensor de Temp. Ambiente		
Coil Temp. 2	Sensor de Temp. Entrada do Evap.		
Coil Temp. 1	Sensor de Temp. Entrada do Condens.		
MF	Motor do Ventilador		
KA1	Relé		
4WV	Válvula 4 Vias		
HPS	Pressostato de Alta		
LPS	Pressostato de Baixa		
WFS	Pressostato de Água		
COMP	Compressor		
EEV1	Válvula de Expansão Eletrônica	Legen	da - Cores
XT1	Representação do Contator	BL Azul	RD Vermelho
Abbreviation	Descrição	GN Verde	Y Amarelo

Modelo: RV 120



Legenda (de Cores		
BU Azul	RD Vermelho		
GN Verde	Y Amarelo		
Outlet Temp.	Sensor de Temp. Saída da água		
Inlet Temp.	Sensor de Temp. Entrada da água		
Suc Temp.	Sensor de Temp. Sucção do Comp.		
Exhaust Temp.	Sensor de Temp. Descarga do Comp.		
Amb. Temp.	Sensor de Temp. Ambiente		
Coil Temp. 2	Sensor de Temp. Entrada do Evap.		
Coil Temp. 1	Sensor de Temp. Entrada do Condens.		
MF	Motor do Ventilador		
KA1	Relé		
4WV	Válvula 4 Vias		
HPS	Pressostato de Alta		
LPS	Pressostato de Baixa		
WFS	Pressostato de Água		
COMP	Compressor		
EEV1 Válvula de Expansão Eletrônica			
XT1	Representação do Contator		
Abbreviation	Descrição		

10.1 DOWNLOAD

Na loja google ou IOS, pesquise pelo aplicativo "Smart Life" 🙆, faça o download e instalação.



Ou escaneie o QR Code abaixo.



10.2 INICIALIZAÇÃO DO APLICATIVO

Após a instalação, o aplicativo será listado na interface principal.



10.3 REGISTRO DE USUÁRIO:

Na primeira vez em que entrar no aplicativo Smart Life, será necessário criar um registro. Siga os passos abaixo:

- · Apertar a opção "Criar uma nova conta "
- · Inserir o número de celular e e-mail
- · Inserir o código de verificação de entrada, recebido por SMS ou e-mail
- · Definir a sua senha para a conta Smart Life
- · Apertar em Confirmar

	< Registrar	
	Brasil	•
	E-mail	
	Eu concordoPolítica de Priv Acordo do Usuário e Polític das Crianças	<u>acidade Termo de</u> a de Privacidade
Faça o login com uma conta existente		
registrar		
Tentar agora	G	

10.4 ADICIONANDO A BOMBA DE CALOR NO APLICATIVO:

Após o registro, o aplicativo abrirá a interface principal. Clique em "Adicionar dispositivo" Em seguida, selecione a categoria "Eletrodoméstico grande"



Após aparecer as opções de equipamentos, seleciona a opção "Aquecedor de água (Wi-Fi)" . Em seguida, selecione uma rede de Wi-Fi compatível com o equipamento e digite uma senha. Garanta que seu celular esteja conectado à rede selecionada no aplicativo.



Para conectar a bomba de calor ao controle via aplicativo, certifique-se de que o sinal de seu Wi-Fi esteja com boa qualidade. A recomendação é de que o modem, roteador ou repetidor de sinal esteja até 20 metros de distância livre ou até 10 metros com obstáculos, como paredes etc. Caso use roteador ou repetidor de sinal, assegure que o mesmo esteja recebendo sinal de boa qualidade. O sinal de Wi-fi recebido pelo controlador é apenas para rede de 2.4 GHz.

Em seu celular, novamente, selecione a opção "piscando rápido", de preferência. O celular tentará parear com o sinal do equipamento.



Reinicie o dispositivo



Pressione o botão REDEFINIR por 5 s até que o indicador pisque (sujeito às instruções do manual do usuário).



Pressione o botão REDEFINIR por 5 s até que o indicador pisque (sujeito às instruções do manual do usuário).

Confira o status da luz indicadora:



Х

Dispositivo de conexão

Confirme se o dispositivo está próximo ao



Com a bomba de calor em stand-by (desligado), no display do seu controlador, pressione por 3 segundos as seguintes teclas para acionar o Wi-Fi:

ispositivos.



No canto superior direito de seu display, o ícone começará a piscar rapidamente. Caso apresente falha ao conectar, verifique se o equipamento está em funcionamento. O equipamento deverá estar desligado, apenas funcionando o controlador para poder se conectar ao Wi-Fi. Caso não funcione novamente, reinicie o aplicativo e tente novamente. Ao se conectar, o aplicativo mostrará o equipamento disponível para controle via aplicativo. Aperte em Concluído e selecione a sua bomba de calor para poder configurá-la.



11. CONFIGURAÇÃO WI-FI



ÍCONE	STATUS	DESCRIÇÃO
	APAGADO	Desconectado da rede WiFi
(iio	PISCANDO	Conectando a rede Wi-Fi
	ACESO	Conectado à rede Wi-Fi

12. CONTROLADOR

12.1 INSTALAÇÃO DO CONTROLADOR

O produto é configurado e comandado por um controle remoto com fio que vem fixado na lateral direita do produto (dentro da caixa de proteção).



12. CONTROLADOR

12.2 BOTÕES DO CONTROLADOR



13. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

13.1 LIGA/DESLIGA

Pressione o botão (\bigcirc) por 3 segundos para ligar ou desligar a bomba de calor.



13.2 TRAVAR/ DESBOQUEAR DISPLAY

Na interface principal, segure	(+) e ()	por 3 segundos	para travar ou	desbloquear o
controlador.		-		
Quando o controlador está blog	jueado, o íco	ne 궁 é exibido.		

13.3 SELEÇÃO DO MODO DE OPERAÇÃO

Verificar se o ícone 👩 está sendo apresentado no display do controle remoto. Caso positivo, faça o desbloqueio.

Segure o botão m por 3 segundos para alterar o modo de operação:



Ícone	Descrição
潇	Modo Aquecimento
*	Modo Resfriamento
\bigtriangleup	Modo auto

Ícone	Descrição
Ô	Modo silencioso e econômico
\bigcirc	Modo Turbo

Pressione o botão 💿 para alterar entre modo econômico e modo turbo.

Ajustando os modos de operação acima é possível ter as seguintes combinações.

*0	MODO AQUECIMENTO ECONÔMICO/ SILENCIOSO	Selecione esse modo de operação para manter o aquecimento da água até a temperatura ajustada de forma econômica e com menor nível de ruído.
*0	MODO AQUECIMENTO TURBO	Selecione esse modo de operação para manter o aquecimento da água até a temperatura ajustada de forma econômica e com menor nível de ruído.
*	MODO RESFRIGERAÇÃO	Selecione esse modo de operação para manter o aquecimento da água até a temperatura ajustada de forma econômica e com menor nível de ruído.
	MODO AUTOMÁTICO	Selecione este modo de operação para funcionamento automático do produto. O modo de operação será definido com base na temperatura ajustada e a temperatura medida da entrada de água. Na função Auto, se a temperatura da água for menor que a temperatura ajustada o produto acionara o modo aquecimento e no display irá mostrar os ícones a e . Se a temperatura da água for superior a temperatura ajustada, o produto acionara o modo resfriamento e no display irá mostrar os ícones a e e .

O modo de operação selecionado será salvo automaticamente.

13.4 AJUSTE DE HORÁRIO

•
,



13.5 TIMER

Segure o botão 🔯 por 3 segundos para entrar na configuração dos grupos de Timer ON e Timer OFF.



Em seguida, use o mesmo método para fazer a configuração de hora e minuto como a configuração do relógio.

Atenção: Existem 3 possibilidades de timer.



O ícone 'ON' piscará ao definir o temporizador LIGADO. O ícone 'OFF' piscará ao definir o temporizador desligado.

Os últimos dados são da ordem nº. da configuração atual para o grupo Timer. Ele piscará na configuração do Temporizador.

Pressione () para salvar a configuração do timer e voltar para a interface principal. A tela principal mostrará o número do grupo de programações você definiu.

13.5.1 CANCELAMENTO DO TIMER

Quando o Timer ON for configurado com o mesmo horário do Timer OFF, o grupo de timer atual será cancelado.

14. DEFINIÇÃO DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO



15. DESCONGELAMENTO MANUAL



Segure e m por 5 segundos e quando a temperatura da tubulação estiver abaixo da temperatura de descongelamento da saída, o sistema estará habilitado para entrar em descongelamento manual.

16. VERIFICAÇÃO DOS PARAMETROS DE OPERAÇÃO

Através do controle remoto é possível obter dados relacionados a operação do produto.

Para acessar as informações, seguir os seguintes passos:

Na interface principal, segure – por 3 segundos para entrar na verificação do Parâmetro. Pressione + e – para verificar os parâmetros de A01~A14. Pressione) para voltar a interface principal.



Código	Descrição do Parâmetro	Unidade
A01	Temperatura da entrada da água	°C
A02	Temperatura da saída da água	°C
A03	Temperatura ambiente	°C
A04	Temperatura da descarga do compressor	°C
A05	Temperatura da sucção do compressor	°C
A06	Temperatura do evaporador	°C
A07	Temperatura da saída do condensador	°C
A08	Abertura válvula expansão eletrônica	
A09	Corrente do compressor	A
A10	Temperatura do radiador	°C
A11	Tensão DC	V
A12	Frequência	Hz
A13	Velocidade do motor do ventilador	rpm
A14	Velocidade do motor do ventilador	rpm

17. CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

Na interface principal, segure <table-cell-rows> por 3 segundos para entrar na configuração do Parâmetro.</table-cell-rows>		
Pressione 🛨 e 🗕 para verificar o parâmetro de P01~P05, pressione 💽 para selecionar		
o parâmetro e pressione 🛨 e ᄅ ajuste os dados e pressione 🚺 novamente para		
salvar os dados. Pressione 🕧 para voltar a interface principal.		



Código	Descrição dos Parâmetros	Faixa	Valor
P01	Temperatura desejada da água no modo aquecimento	8°C ~ 40°C	27°C
P02	Temperatura desejada da água no modo resfriamento	8°C ~ 28°C	27°C
P03	Temperatura desejada da água no modo automático	8°C ~ 40°C	27°C
P04	Diferença de temperatura para retornar à operação do compressor (histerese)	1°C ~ 18°C	1°C
P05	Funcionamento da bomba d'água ao atingir a temperatura 0 = Não desliga 1 = Desliga		1

18. INFORMAÇÕES DE OPERAÇÃO

Código de Erros

Cód.	Descrição
E03	Falta de Fluxo
E04	Proteção Anti-congelamento
E05	Proteção contra pressão alta
E06	Proteção contra pressão baixa
E07	Temperatura do sensor antes da válvula auxiliar
E08	Temperatura do sensor depois da válvula auxiliar
E09	Falha de conexão entre Placa principal e Controlador
E10	Falha de conexão entre Placa principal e Driver
E11	Falha na temperatura do sensor pós válvula de expansão
E12	Superaquecimento na descarga
E15	Falha no sensor de temperatura de entrada de água
E16	Alha na temperatura do sensor do evaporador (externo)
E18	Falha na temperatura do sensor de descarga
E20	Acionamento do Módulo de proteção
E21	Falha na temperatura ambiente
E22	Alta variação de temperatura na entrada e saída
E23	Temperatura de saída muito abaixo no modo Resfriamento
E27	Falha na temperatura do sensor de saída de água
E29	Falha no sensor da tubulação de sucção
E30	Proteção contra temperatura do ambiente externo muito baixa
E31	Proteção contra sobrecarga do aquecimento elétrico auxiliar
E32	Sobreaquecimento da temperatura da saída de água no modo Aquecimento
E33	Sobreaquecimento na temperatura do evaporador externo no modo Resfriamento
E34	Falha de acionamento do Compressor
E35	Sobrecorrente no Compressor
E36	Falha na saída do compressor
E37	Falha na corrente do Módulo inteligente de Potência (IPM)
E38	Temperatura do dissipador de calor está muito alta
E39	Desligamento por sobrecarga de energia (falha na Correção do Fator de Potência)
E40	Sobretensão de Corrente Contínua (CC)
E41	Baixa Tensão Corrente Contínua (CC)
E42	Falha no sensor do interior do evaporador
E43	Baixa Tensão Corrente Alternada (CA)
E44	Sobrecorrente Contínua (CC)
E45	Falha no driver E2
E46	Falha no ventilador Corrente Contínua
E47	Sobretensão de corrente contínua

19. MANUTENÇÃO

• Recomendamos que a manutenção e/ou limpeza sejam executadas apenas por profissionais habilitados e capacitados, para evitar acidentes.

- Desligar o disjuntor da máquina antes de realizar qualquer manutenção ou limpeza.
- Realizar manutenções ou limpeza da máquina apenas quando ela estiver fria.
- Apenas técnico especializado e autorizado pode realizar recarga de fluido refrigerante.
- Utilizar somente peças originais e/ou de mesma especificação para evitar falhas no equipamento.

• Realizar manutenções semestrais nos equipamentos instalados, para garantir o bom funcionamento do sistema.

• Não aplicar álcool, solvente ou qualquer outro agente químico na bomba de calor. Utilizar água e sabão neutro.

• Executar a limpeza do evaporador, aplicando um jato de água perpendicular e de baixa pressão para não danificar as aletas da serpentina.

• Manter o dreno limpo e desobstruído para evitar o acúmulo de agua e a proliferação de mosquitos transmissores de doenças.

20. SUGESTÕES DE ECONOMIA

• O Timer da bomba de calor pode ser definido para que o produto opere nos horários em que o ar possui maior energia térmica: por exemplo, durante o horário diurno das 9h às 17h.

• Recomenda-se o uso de capa térmica nos períodos em que a piscina não esteja sendo utilizada, pois ela consegue reduzir as perdas térmicas provenientes da evaporação da água, proporcionando um consumo de energia elétrica de aproximadamente 30%. Além disso a capa térmica reduz significativamente as perdas de cloro por evaporação, protegendo a piscina de sujeiras e reduzindo o tempo de filtragem.

- A capa térmica deve ser instalada com as bolhas viradas para a lâmina d'água.



• Evite desligar a bomba de calor RV, pois a eficiência do produto é maior no período da manutenção da temperatura. Só é recomendado desligar em casos em que a piscina ficará por longo período sem utilização.

21. GARANTIA

A Garantia inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda do produto em tem prazo legal de 90 (noventa) dias, conforme dispõe o artigo 26, inciso II da Lei Nº 8.078, de 11.09.1990, Código de Defesa do Consumidor.

Se o produto for instalado por uma **REDE CREDENCIADA INDUSTEK** esta garantia se estende por mais 9 (nove) meses, totalizando 12 (doze) meses de garantia, contra vícios de fabricação, contados a partir da data de emissão da Nota fiscal de venda do produto.

A **REDE CREDENCIADA INDUSTEK** deverá emitir uma Nota Fiscal de Prestação de Serviço, além do preenchimento do campo "INSTALAÇÃO", existente neste termo de garantia, para que a garantia estendida seja efetivada.

Quando for solicitar serviço em garantia, tenha em mão: Manual do produto, Nota Fiscal de Venda do produto, Nota Fiscal de Prestação de Serviço da instalação do produto, Nota Fiscal de Prestação de Serviço da primeira Manutenção Preventiva e Nota Fiscal de Prestação de Serviço da segunda Manutenção Preventiva. Esta á a única maneira de comprovação, para obter a garantia estendida do produto, descrita neste termo de garantia. Caso o proprietário não possua os documentos acima citados ou estas estiverem rasuradas, alterada ou preenchidas incorretamente, a garantia não será concedida.

Para instalação dos produtos INDUSTEK, com REDE CREDENCIADA INDUSTEK, acessar o site: www.industek.com.br.

Quando o Cliente optar por instalar o produto através de uma assistência técnica não credenciada, a **INDUSTEK** não se responsabiliza por mau funcionamento, inoperância ou qualquer dano provocado durante a instalação. Nesta situação o produto terá somente a garantia de 90 (noventa) dias, conforme dispõe o artigo 26, inciso II da Lei Nº 8.078, de 11.09.1990, Código de Defesa do Consumidor.

A Garantia INDUSTEK só cobre VÍCIOS DE FABRICAÇÃO.

A Garantia INDUSTEK não cobre:

• Peças que apresentam desgaste natural com o uso do produto como filtros, carga de fluido, pintura, óleo, peças plásticas etc., exceto se o produto estiver no prazo de garantia legal de 90 (noventa) dias.

• Pagamento de despesas com instalação do produto, bem como seus acessórios para a instalação como suportes, carga de fluído, tubulação hidráulica, bomba de água, quadro de comando elétrico, condutores elétricos etc.

- Pagamento de deslocamento de técnicos.
- Pagamento de despesas com transporte do produto.

21. GARANTIA

- Defeitos decorrentes de:
- Mau uso ou uso indevido do produto
- Queda do produto ou transporte inadequado

• Adição de outras peças não originais realizadas por técnicos que não fazem parte da REDE CREDENCIADA INDUSTEK.

• Aparelhos que apresentem alterações em suas características originais

• Aparelhos instalados em locais com alta concentração de compostos salino, ácidos ou alcalinos, exceto se o produto estiver no prazo de garantia legal de 90 (noventa) dias.

- Ligação do aparelho em tensão incorreta, oscilação de tensão, descargas elétricas ocasionadas por tempestades
- Instalação em desacordo com o manual de instalação que acompanha o produto
- Queima do compressor, provocada por problemas da rede elétrica ou tensão inadequada, instalação inadequada e por falta de manutenções preventivas.

Lembre-se

Os serviços prestados (instalação ou garantia) pela REDE CREDENCIADA INDUSTEK, podem ter cobrança adicional (deslocamento) em função da distância entre sua residência, ou destino do aparelho e a REDE CREDENCIADA INDUSTEK.

Exija sempre à REDE CREDENCIADA INDUSTEK, Nota Fiscal com a descrição dos serviços prestados, só assim você poderá solicitar a garantia dos serviços (90 dias).

Este certificado de garantia é valido apenas para os produtos vendidos e utilizados em território brasileiro.

Esta garantia anula qualquer outra assumida por terceiros, não estando nenhuma pessoa jurídica ou física habilitada para fazer exceções ou assumir compromissos em nome da INDUSTEK.

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES



Assistência Técnica

Endereço: R. Ettore Soliani, 522 – Distrito Industrial Nova Era, Indaiatuba – SP, CEP 13347-394.

Telefone: (19) 3801-0431

Contato pelo Site: www.industek.com.br

sac@industek.com.br